



COMMUNE DE JASSERON

PROCEDURE MONTAGE SONO

Mise à jour le 12-04-2018

Cette sono est mise à disposition des associations, chacun d'entre nous doit en prendre soin, respecter les consignes aussi bien lors du montage que du démontage !

1 - La sonorisation exclusivement à usage intérieur ⁽¹⁾ se compose de :

Des câbles micro (**Rouge**)



Des câbles Jack (**Bleu**)



Des câbles d'alimentation (**Vert - Jaune**)



Une rallonge électrique



Micro sans fil

Deux enceintes dans une sacoche de transport



Une table de mixage



3 micros filaires

Des pieds de micro



Deux pieds d'enceinte



⁽¹⁾ Salle des fêtes, salle omnisport et salles de réunion

POUR TOUTE UTILISATION, UNE DEMANDE EST A FORMULER EN MAIRIE 15 JOURS AVANT L'ÉVÉNEMENT

INSTALLATION

1 - Sortir les enceintes de la house de transport

2 - Désolidariser la table de mixage avec une pièce de monnaie ou un tournevis plat. OPEN (**tenir la table de mixage si désolidarisée**)



POUR TOUTE UTILISATION, UNE DEMANDE EST A FORMULER EN MAIRIE 15 JOURS AVANT L'ÉVÉNEMENT

Maintenant il faut connecter l'ensemble des câbles ou cordons.

3 - Poser la table de mixage sur une table

4 - Monter les enceintes sur les pieds



5 - Brancher les deux câbles Jack sur les enceintes (bleu) puis les brancher sur la table de mixage (photos ci-dessous)



6 - Raccorder le(s) micro(s) (rouge) au(x) câble(s) (rouge) et connecter sur les prises rouges

7 - Brancher le câble d'alimentation (câbles vert jaune) et raccorder à une prise électrique.


8 - Allumer la table de mixage et effectuer un test de son en mettant le son sur 1.

9 - Positionner les boutons individuels (curseur sur LEVEL)

10 - Régler le son « général » avec le bouton rouge **MASTER**



POUR TOUTE UTILISATION, UNE DEMANDE EST A FORMULER EN MAIRIE 15 JOURS AVANT L'EVENEMENT



Lors du montage et démontage les boutons des différents volumes doivent être sur le 0 (voir ci-dessus)

POUR TOUTE UTILISATION, UNE DEMANDE EST A FORMULER EN MAIRIE 15 JOURS AVANT L'ÉVÉNEMENT

DEMONTAGE

1 - Mettre tous les boutons de volumes sur 0



2 - Eteindre la table de mixage bouton sur OFF



3 - Débrancher le cordon d'alimentation et rallonge électrique

4 - Débrancher les cordons des micros et enceintes

5 - Enrouler soigneusement les câbles, ranger le(s) micro(s) dans leur(s) boîte(s) et mettre le tout dans la caisse


6 - Refixer la table de mixage en pensant à bien verrouiller les deux vis (position close)

7 - Démonter les pieds d'enceintes

8 - Ranger les deux enceintes dans la house

9 - Suivre les consignes données par le responsable pour le stockage du matériel

INVENTAIRE SONO INTERIEUR

Qté	Désignation 
	Enceintes
	Câbles jack
	Câbles micro
	Alimentation table de mixage
	Pied pour enceinte
	Pied de micro
	Rallonge électrique
	House de transport enceintes
	Micro sans fil
	Ampli pour micro sans fil